

Výstužná tkanina WAKOL AR 150

Technické informácie

Pôsobnosť

- Tkanina zo sklenených vlákien na spevnenie
- Plnivá na nehomogénnych podkladoch ako rôzne
Priľahlé plochy poteru, otvory v stene, káblové kanály
 - Drevené podlahové dosky
 - Panely na báze dreva v interiéri.

Špeciálne vlastnosti



- Odolný voči zásadám
- Jednoduché použitie
- protišmyková tkanina

- 1) Emisná trieda podľa francúzskeho práva
2) Vhodné na podlahové kúrenie
3) Vhodné na nakladanie valčekom stoličky

Technické parametre

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Materiál: | tkanina zo sklenených vlákien |
| Forma doručenia: | rolka |
| Dĺžka: | 50 m |
| Šírka: | 1m |
| Skladovanie: | nie je citlivý na mráz |

Substráty

Podklady musia byť trvalo suché, pevné, rovné a bez trhlín, nečistôt atď
byť adhezívnymi látkami.

Drevené podlahové dosky musia byť pevné a vetrané

Podkladové rohože musia byť celoplošne pevne prilepené k povrchu

Spracovanie

Nehomogénne podklady podľa kvality povrchu s WAKOL D 3004 koncentrát základného náteru (všimnite si pomer miešania) alebo WAKOL D 3003 Disperzný základný náter alebo s polyuretánovým základom WAKOL PU 280 a WAKOL D 3045 Naneste špeciálny základný náter. Dávajte pozor na časy schnutia základných náterov. Položte výstužnú tkaninu WAKOL AR 150 a vyplňte nízkoprašnou výplňovou hmotou WAKOL Z 645 prípadne zmiešaný s plastifikačným aditívom WAKOL D 3060 a naplnený.

Pri drevených podlahových doskách a paneloch na báze dreva najskôr spojte pomocou WAKOL MS 245 Montinator

Utesnite polyuretánovým základným náterom WAKOL PU 280 a špeciálnym základným náterom WAKOL D 3045

alebo ak je vlhkosť dreva správna, s koncentrátom základného náteru WAKOL D 3004 1:1 Predfarbenie zriedené vodou. Dávajte pozor na časy schnutia základných náterov

Rozložte výstužnú sieť WAKOL AR 150 a umiestnite ju vo vzdialenosti 15 až 20 cm Zlepte šírku pásu, potom rozťahnite látku v smere pásu a položte ho na opačnú stranu. Pomedzi to látka tiež bráni jej nadvihnutiu Potom vyplňte vyrovnávacou hmotou WAKOL A 830

Pri upevňovaní pomocou zošívачky alebo utesňovaní spojov na drevených podlahových doskách a Panely na báze dreva je možné vynechať, ak sa tkanina použije po predfarbení

Výplňová hmota WAKOL Z 645, ktorá je plnená s nízkou prašnosťou.

Pri použití WAKOL D 3060

Plastifikačná prísada v kombinácii s výplňovou hmotou WAKOL Z 645, nízkoprašná je možné použiť na

Následný základný náter WAKOL D 3004 zriedený 1:2 vodou alebo WAKOL D 3003

Disperzný základný náter možno vynechať, ak dôjde k vyrovnaniu do 72 hodín s plnivom Wakol.

Dôležité pokyny

Nespracovávať podložku pod +15 °C a +18 °C pri izbovej teplote

Vlhkosť v miestnosti prednostne medzi 40 % a 65 %, maximálne 75 %. Všetky informácie vzťahujú sa na cca 20 °C a 50% relatívnu vlhkosť.

V chladnom počasí všetky inštalačné materiály včas zohrejte vo vykúrenej miestnosti.

Garantujeme trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Všetky informácie sú založené na experimentoch a dlhoročných praktických skúsenostiach a súvisia na štandardné podmienky. Rozmanitosť použitých materiálov a rôzne

Podmienky na stavenisku, ktoré nemôžeme ovplyvniť, predstavujú reklamáciu z týchto informácií. Preto odporúčame vykonať dostatočné testy sami.

Sú uvedené návody na pokládku od výrobcov krytín a aktuálne platné normy a informačné listy.

Radi poskytneme aj technické poradenstvo.

Najnovšiu verziu údajových listov produktov nájdete na www.wakol.com

Zverejnením týchto technických informácií zo 6. októbra 2023 už predchádzajúce verzie nie sú platné