

WAKOL EM 140 montážna podložka

Technické informácie

Pôsobnosť

Polyesterová podložka na oddelenie a vystuženie pod lepením Parkety v interiéri. Vhodné aj na plnenie a následné lepenie textilných a elastických podlahových krytín.

Špeciálne vlastnosti



- Otvorené pre difúziu pár
- znižovanie hluku
- nízka hmotnosť na jednotku plochy
- nízka montážna výška
- rýchla a jednoduchá inštalácia

1) Podľa kritérií GEV, klasifikovaný v triede EMICODE EC1 PLUS: veľmi nízke emisie

2) Emisná trieda podľa francúzskeho práva

3) Emisne testovaný stavebný výrobok podľa zásad DIBt: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens, Z-158.10-35 montážna podložka

4) Vhodné na podlahové kúrenie

5) Vhodné na nakladanie valčekom stoličky

Technické parametre

Materiál:	polyesterové rúno
Forma doručenia:	rolka
Dĺžka:	50 m
Šírka:	1m
Hrúbka materiálu:	cca 1,1 mm
Plošná hmotnosť:	cca 250 g/m ²
Tepelný odpor (podľa DIN 52612):	cca 0,03 m ² K/W
Skladovanie:	nie je citlivý na mráz

Substráty

Montážna podložka WAKOL EM 140 je špeciálne určená pre renováciu neštandardných napr. silne popraskané, nehomogénne, nie úplne rozmerovo stabilné, ale nosné Vhodné na vnútorné povrchy.

Podklady musia byť trvalo suché, pevné, rovné a bez trhlín, nečistôt atď byť adhezívnymi látkami. Separáčne vrstvy zabezpečujú vhodné mechanické opatrenia na odstránenie.

Spracovanie

Montážnu podložku WAKOL EM 140 voľne rozložte, nahrubo narežte a potom rozrežte na polovicu

Lepidlo, napr. lepidlo na parkety WAKOL MS 260, pevne elastické, WAKOL PU 210
Lepidlo na parkety, lepidlo na parkety WAKOL PU 225 alebo lepidlo na parkety WAKOL D 1640 (Disperzné parketové lepidlá len na savé podklady) s vhodnými zubami (napr. Na podklad naneste TKB B1 alebo TKB B2).
Potom vložte membránu do lepidla v čase vloženia a rozotrite. Uistite sa, že zadná strana rúna je dostatočne navlhčená.
To isté urobte s druhou polovicou krytiny.
Nechajte schnúť 24 hodín.

Potom položte parkety pomocou Wakol MS alebo PU lepidla

Montážnu podložku WAKOL EM 140 je možné použiť aj s vyrovnávacími hmotami Wakol v hrúbke 3 mm
Aby bola vrstva textilná a elastická, musí sa vyplniť minimálna hrúbka vrstvy
Pokladanie podlahových krytín. Plnivo sa nanáša priamo na čistý fleecový povrch.
Spotreba sa zvyšuje o cca. 0,5 kg/m². Pred následnou pokládkou textilných a elastických podlahových krytín
Nechajte plnivo dôkladne vyschnúť.

Dôležité pokyny

Nespracovávať podklad pod +15 °C a +18 °C pri izbovej teplote
Vlhkosť v miestnosti prednostne medzi 40 % a 65 %, maximálne 75 %.
Všetky informácie sa vzťahujú na cca 20 °C a 50% relatívnu vlhkosť.

Garantujeme trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Všetky informácie sú založené na experimentoch a dlhoročných praktických skúsenostiach a súvisia na štandardné podmienky. Rozmanitosť použitých materiálov a rôzne Podmienky na stavenisku, ktoré nemôžeme ovplyvniť, predstavujú reklamáciu z týchto informácií. Preto odporúčame vykonať dostatočné testy sami. Súčasťou sú montážne pokyny od výrobcov krytín a aktuálne platné normy a informačné listy treba poznamenať.
Radi poskytneme aj technické poradenstvo

Najnovšiu verziu údajových listov produktov nájdete na www.wakol.com

Zverejnením týchto technických informácií zo dňa 29. januára 2021 prehrávajú všetci predchádzajúce verzie už nie sú platné.