

## WAKOL PU 216 lepidlo na parkety

### Technická informácia

#### Pôsobnosť

2-zložkové reakčné lepidlo podľa DIN EN ISO 17178 pre strihovo odolnú inštaláciu

- 10 mm parkety z masívneho dreva podľa DIN EN 13227
  - Mozaikové parkety podľa DIN EN 13488
  - Vzpriamené lamelové parkety podľa DIN EN 14761
  - Odizolujte parkety podľa DIN EN 13226
  - Viacvrstvé parkety podľa DIN EN 13489
  - Podlahové dosky z masívneho dreva podľa DIN EN 13226 a DIN EN 13990
  - Drevená dlažba RE / WE podľa DIN 68702
  - Laminátové podlahy, ktoré sú schválené výrobcom na celoplošné lepenie
  - Oddeľovacie dosky Wakol
  - Protihlukové izolačné rohože Wakol
- na vhodne pripravené savé a nenasiakavé vnútorné povrchy.

### Špeciálne vlastnosti



- zodpovedá DIN EN ISO 17178
- Bez obsahu rozpúšťadiel podľa definície TRGS 610
- bez vody - nenapúča drevo

1) Emisná trieda podľa francúzskeho práva

2) Polyuretánové inštalačné materiály bez obsahu rozpúšťadiel

3) Vhodné na podlahové kúrenie

### Technické parametre

#### Zloženie:

polyuretán

#### Pomer miešania:

10 hmotnostných dielov zložky A + 1,1 hmotnostných dielov zložky

#### Čas vyvetrania:

žiadny

#### Čas montáže:

cca 70 minút

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Doba spracovateľnosti:</b> | cca 35 - 40 minút                                     |
| <b>Doba tuhnutia:</b>         | cca 24 - 48 hodín                                     |
| <b>Povrchová úprava:</b>      | najskôr po 24 hodinách                                |
| <b>Čistiaci prostriedok:</b>  | WAKOL RT 5960 čistiace utierky pred stuhnutím lepidla |
| <b>Doba skladovania:</b>      | 12 mesiacov pri izbovej teplote                       |
| <b>Skladovanie:</b>           | nie pod +5 °C, citlivý na mráz                        |

#### **Spôsob aplikácie a spotreba 4)**

|         |                                  |  |
|---------|----------------------------------|--|
| TKB B2  | 600 - 700 g/m <sup>2</sup>       | oddeľovacie rúno Wakol<br>Protihlukové izolačné rohože Wakol<br>mozaikové parkety  |
| TKB B3  | 850 - 1050 g/m <sup>2</sup>      | maloformátové prefabrikované parkety<br>Vzpriamené lamelové parkety do 16 mm<br>Parkety  |
| TKB B11 | 1050 - 1250 g/m <sup>2</sup>     | Vzpriamené lamelové parkety od 16 mm<br>Odizolovať parkety<br>maloformátové prefabrikované parkety<br>Laminátové podlahy<br>Drevená dlažba<br>Oddeľovacie dosky Wakol<br>Veľkoformátové pásové parkety |
| TKB B13 | 1150 - 1350 g/m <sup>2</sup>     | veľkoformátové prefabrikované parkety<br>Podlahové dosky z masívneho dreva<br>Podlahové dosky z masívneho dreva  |
| TKB     | B15 1450 - 1550 g/m <sup>2</sup> | Drevená dlažba<br>Odizolovať parkety   |

4) Spotreba závisí od štruktúry povrchu a nasiakavosti podkladu.

#### **Substráty**

Podklad a klimatické podmienky miestnosti musia spĺňať požiadavky v súlade s platnými normami a technickými listami. Podklady musia byť trvalo suché, byť pevné, rovné, bez trhlín, nečistôt a látok spomaľujúcich lepenie. Síranové potery vápenaté podľa návodu výrobcu alebo v súlade s platnými normami a predpismi.

Informačné hárky vopred mechanicky upravte a dobre povysávajte.

Ak je potrebný základný náter, môže byť na báze cementu a síranu vápenatého

Podklad na parkety WAKOL D 3055 je možné použiť do poterov. Len na potery z liateho asfaltu

Základy reakčnej živice Wakol, ako je polyuretánový základný náter WAKOL PU 280 alebo WAKOL MS

Použite 330 silanový základný náter. Dávajte pozor na čas schnutia základného náteru spracovanie

Nechajte obsah nádoby s tužidlom úplne vytiect' do nádoby so živicom a oboje  
Komponenty intenzívne miešajte vhodným mixérom aspoň 3 minúty, kým a  
Vytvorí sa jednotná farba a už sa neobjavia žiadne pruhy.

Lepidlo sa nanáša rovnomerne pomocou zúbkovanej špachtle, aby sa zabránilo vzniku hniezd  
lepidla

je potrebné sa vyhnúť. Parkety ihneď zatlačte a pevne zatlačte. Zabezpečte dostatočné zvlhčenie  
dávajte pozor na spodnú stranu dreva.

Po položených plochách by sa nemalo chodiť počas prvých 4 - 6 hodín.

Brúsenie a tmelenie parkiet je možné vykonať po úplnom vytvrdnutí za predpokladu, že spĺňajú  
normy

Klimatické podmienky po 24 hodinách.

Náradie ihneď po použití očistite čistiacimi utierkami WAKOL RT 5960. Po

Po vytvrdnutí je možné lepidlo odstrániť iba mechanicky.

## **Dôležité pokyny**

Nespracovávať pod +15 °C pri teplote podlahy a +18 °C pri izbovej teplote

Vlhkosť v miestnosti prednostne medzi 40 % a 65 %, maximálne do 75 %. Všetky informácie  
vzťahujú sa na cca 20 °C a 50% relatívnu vlhkosť.

Škvryny na zapečatených povrchoch úplne odstráňte čistiacimi utierkami WAKOL RT 5960  
odstráňte skôr, ako lepidlo stuhne. Je možné použiť iba zaschnuté zvyšky lepidla  
odstrániť mechanicky.

Parkety vo verzii dymový dub musia byť pred montážou zbavené zápachu čpavku  
byť.

Parquetové výrobky z masívneho dreva nesmú presiahnuť pomer hrúbky k šírke 1:5.

Drevená dlažba vždy v systéme s kročajovou nepriezvučnosťou WAKOL TS 102, 2

mm, kročajová izolácia WAKOL TS 103, 3 mm alebo kročajová nepriezvučnosť WAKOL TS 112

Položte izolačnú rohož, 2 mm. Priame lepenie na podklady len po konzultácii s

Aplikačná technológia.

Garantujeme trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Všetky informácie

sú založené na experimentoch a dlhoročných praktických skúsenostiach a súvisia

na štandardné podmienky. Rozmanitosť použitých materiálov a rôzne

Podmienky na stavenisku, ktoré nemôžeme ovplyvniť, predstavujú reklamáciu

z týchto informácií. Odporúčame preto dostatočné testy na vlastnú päsť. The

Súčasťou sú montážne pokyny od výrobcov krytín a aktuálne platné normy a informačné listy  
treba poznamenať. Radi poskytneme aj technické poradenstvo.

Najnovšiu verziu údajových listov produktov nájdete na [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

Zverejnením tejto technickej informácie zo dňa 10.10.2023 prehráva každý  
predchádzajúce verzie už nie sú platné