

Floorcoat FC65 • Pro-Line • 2K Matt

Binder: 2K Polyurethan/Acryl.

Spotreba: Ca. 10 m²/Liter.

Doba schnutia: Ca. 1-2 hodiny pri 20°C a 55%RF.

Vytvrdené: Pozri „Uvedenie podlahy do prevádzky“. Čistenie: voda.

Skladovanie: Nad 5°C, ale nie nad 30°C. Poškodené mrazom a priamym slnečným žiarením.

Skladovateľnosť: 9 mesiacov, neotvorený, bez mrazu, maximálne 30°C.

Informácie v tomto dokumente a všetky ďalšie informácie a odporúčania, ktoré poskytujeme pri poradenstve spracovateľovi, sú výsledkom skúseností a vzťahujú sa na štandardné podmienky. Vzhľadom na širokú škálu možných aplikácií a podmienok spracovania nezabavujeme užívateľa povinnosti vykonať vlastné testy alebo získať technické poradenstvo konzultáciou s predajcom alebo výrobcom. Na vyhotovenie nie je možné poskytnúť žiadnu záruku a za dokumentáciu zodpovedá remeselník. Skúsenosti ukazujú, že pri prerábaní podláh môže dôjsť k nežiaducim javom, aj keď sa práca vykonáva v súlade s pravidlami dobrého remesla. Zhotoviteľovi sa preto odporúča zvážiť tieto vplyvy na úrovni požadovanej objednávateľom. Je potrebné dodržiavať odporúčania výrobcov a aktuálne normy. Naša zodpovednosť a zodpovednosť sa riadi výlučne našimi Všeobecnými obchodnými podmienkami a tieto informácie ani naše rady ju nerozširujú. Zverejnením akýchkoľvek nových technických informácií stráca staré vydanie svoju platnosť.

Aplikácia:

Floorcoat FC65 je vrchný náter na vodnej báze na lakovanie parkiet, dlaždíc a doskových podláh, kde sú kladené vysoké nároky na odolnosť proti oderu atď. Odporúča sa predlakovať základným podlahovým náterom. Použitie základného náteru v náterovom systéme, ako aj vytvorenie stabilnej klímy v miestnosti znižuje riziko bočného lepenia. To však nie je zárukou, že sa dá vyhnúť bočnému lepeniu, ale riziko je minimalizované.

Pomer miešania:

19 dielov Floorcoat FC65 sa zmieša s 1 dielom tužidla Floorcoat FC. Silne pretrepávajúť aspoň 1 minútu. Potom nechajte zmes stáť 10 minút bez víčka.

Potom znova dôkladne pretrepte.

Návod na použitie:

Na čerstvo vybrúsených podlahách natretých základným náterom musí byť povrch čistý, suchý a bez nerovností. Pred lakovaním dôkladne povysávajte. Pred použitím nádobu pretrepte a nechajte 3 minúty odpočívať. Lak sa nanáša pri 20°C ± 5 °C a 55 % relatívnej vlhkosti. Náter musí schnúť pri dostatočnom a dobrom vetraní, aby sa predišlo kondenzácii a problémom s vysychaním. Počas sušenia je potrebné zabezpečiť dobré vetranie, aby sa predišlo kondenzácii a problémom so sušením. Náterový systém musí byť pred prelakovaním dôkladne vysušený a prebrúsený.

PRI LAKOVANÍ DUBU VŽDY UROBTE SKÚŠOBNÝ NÁTER VZHLADOM NA PRÍTOMNOSŤ KYSELINY TANÍNOVEJ.

Pred renováciou továrensky dokončených podláh kontaktujte výrobcu/dodávateľa, aby ste predišli nežiaducim reakciám.

Predtým natreté podlahy dôkladne vyčistite jemným čistiacim prostriedkom, aby ste odstránili nečistoty, masť, vosk a zvyšky mydla. Nakoniec umyte 3 dl 32% kyseliny octovej v 10 l vody, kyselina octová sa zmyje čistou vodou. Podlahu obrúste brúsou sieťkou a dôkladne vysajte.

Uvedenie podlahy do prevádzky:

Opatrná aplikácia podlahy počas prvých 24 hodín. Ťažký nábytok a koberce môžu byť umiestnené v miestnosti až po uplynutí najmenej 7 dní.

Čistenie podláh:

Čistite vysávaním alebo utieraním dobre vyžmýkanou handričkou s použitím vody alebo jemného neutrálneho mydlového roztoku. Nepoužívajte základné čistiace prostriedky, čpavok ani iné silne alkalické čistiace prostriedky.